

600N 磨豆機不能動時

咖啡粉堵塞、或是咖啡豆中有雜質(如小石頭之類)，會卡住機器，為保護馬達所以會先燒毀保險絲，造成磨豆機故障。**(故障點未排除，直接換保險絲，保險絲會一直燒毀)**

解決方式有二：

- 一、 刻度轉盤轉到 8，更換保險絲，啟動馬達即可。
- 二、 若轉到 8 雜質未掉出來，請將刻度蓋左右兩邊的螺絲拆掉，零件依序卸下**(請注意彈簧和長方鍵請勿遺失)**，再拿刷子刷掉咖啡粉**(請勿水洗)**，再依序裝回，再更換保險絲即可。

裝回順序：先裝彈簧再把長方鍵置於心軸之凹槽內，再把送料器和前蓋裝回即可。

或請參照使用說明書中之清潔保養和組裝次序。

保險絲更換：

- 1、 刻度轉盤轉到 8，拿牙籤或尖細物戳鬆堵塞在出粉口的咖啡粉，讓卡住的雜質掉出
- 2、 機器左手邊有顆黑色圓鈕-FUSE 轉開拉出，裡面是保險絲(玻璃管)。
- 3、 機器底座(機器翻過來)有 3 顆備用保險絲，用推的方式，推一顆保險絲出來
舊的保險絲丟掉，換上新的保險絲，啟動馬達運轉直至裡面沒有咖啡粉。

★如要變換刻度請在**馬達啟動時**變換刻度，以防保險絲燒掉。

★若保險絲用完，請至五金行或水電材料行購買 110V-3A(220V-1.5A)保險絲即可。
可拿舊保險絲去合尺寸。

●若還是不能啟動請寄回公司**(寄機身即可塑膠的零件勿寄，怕破損)**

(煩請註明原因及聯絡方式，公司維修人員收到將會與您聯絡)